

## Lámpara del intermitente delantero -M5-/M7-: cambiar

### Desmontar

- Desmontar la unidad de control de lámpara de descarga de gas → capítulo.
- Desmontar el módulo LED para luz de conducción diurna y luz de posición → capítulo.
- Introducir un alicata de puntas a través del hueco para la unidad de control de lámpara de descarga de gas, girar con ella el portalámpara -1- en sentido antihorario -flecha- y extraerla del alojamiento.
- Sacar el portalámpara a través del hueco para el módulo LED de la luz de marcha diurna y luz de posición.
- Desacoplar el conector eléctrico y quitar el portalámpara.

### Montar

El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Colocar la lámpara nueva con la base en el faro, sin tocar la ampolla de vidrio con la mano.
- Montar el módulo LED para luz de conducción diurna y luz de posición → capítulo.
- Montar la unidad de control de lámpara de descarga de gas → capítulo.

