

Codificar Radio RNS-E

Bueno, eso es fácil. Te pego algo que ya puse en algún otro hilo...

- BNS 5.0 o RNS-E (La foto es de un BNS)



- Cable de ISO to QuadLock Fackra



- RNS-E Radio Diversity Antenna Adapter



- Codificar con Vagcom el cuadro de instrumentos (Módulo 17) para indicar que llevas navegador:

MÓDULO 17 (Instrument cluster)

Adaptation -> Function 10

Channel 62

+04 - Navigation

Con todo eso ya tienes lo que quieres:

- Un navegador
- Control desde el volante Multifunción
- Instrucciones e info. mostrada en el fis, tal como esto:



No necesitas nada más.

EDIT

Si no tienes el volante mf además necesitarás:

Volante con controles MF. - Anillo Airbag 4E0 953 541 B SMLS 8E0 953 549 R / 8E0 953 549 Q Cableado Airbag con MF 4F0 971 589 K (La terminación A está descatalogada) si el volante que compras no lo lleva.

Y codificar el módulo 16 (Steering Wheel)

MÓDULO 16 (Steering Wheel)

Coding -> Function 07

00?xxxx: Transmission

- 0 = Manual Transmission
- 1 = Automatic Transmission

Elige el valor que se corresponda. No has indicado si tienes Manual o Auto.

00x?xxx: Steering Wheel

- 0 = 3-Spoke, w/o Tiptronic, w/o Multi-Function
- 1 = 3-Spoke, with Tiptronic, w/o Multi-Function
- 2 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio Control)
- 3 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio/Telephone Control)

4 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio/Telephone/Voice Control)

00xx?xx: Tiptronic/Heating

- +1 = Tiptronic on Steering Wheel

Si tienes levas, le sumas +1 al valor que tengas.

00xxx?x: Cruise Control/Board Computer

- 0 = no Board Computer, no Cruise Control
- 1 = Board Computer, no Cruise Control
- 2 = no Board Computer, Cruise Control
- 4 = Board Computer, Cruise Control

Marca el 1 o el 4, según tengas control de crucero o no.

00xxxx?: Rear Wiper

- 0 = w/o Rear Wiper**
- 1 = with Rear Wiper
- 2 = with Rear Wiper 2012