

SUSTITUCIÓN DE BOTONERA ELEVAVINAS

Antes de nada, hay que agradecer y dedicar este pequeño y sencillo brico a Ze pequeño por buscarnos la mega oferta de las botoneras, a Chity y Rushifuru ya que gracias a ellos las llevo yo en mi coche y a partir de ahí ahora también las lleva Danielsan.

Comencemos:

La idea es cambiar todas las botoneras de los elevavinas del coche de Danielsan por las nuevas cromadas, os adjunto foto de las viejas:



1. Materiales, os dejo las ref. del etka:

- Botonera lado conductor: 8K0 959 851 F V10
- Botoneras resto puertas: 8K0 959 855 B V10
- Maletero: 8K0 959 831 B V10
- Espejo eléctrico y abatible: 8K0 959 565 E WEP



2. Herramientas

Para desmontar los guarnecidos de las puertas y las botoneras viejas usaremos unos desmontadores comprados por eBay a Hong Kong (9€) ASI que imaginaros que calidad pero suficiente.



3. Desmontaje del guarnecido de la puerta:

Lo primero que hay que hacer es retirar la tapa que va debajo de los reposabrazos, para ello meteremos unas de las herramientas en el agujero que hay debajo y tiraremos enérgicamente para que se suelten las grapas.



4. Desmontaje de las botoneras

Una vez quitado el revestimiento ya podemos acceder a los botones, estos tienen 4 patillas, dos a cada lado, metiendo el desmontador entre la botonera y el hueco donde va encajada conseguimos soltar las patillas y sacarlo.

Una vez desencajado, soltamos el conector de los cables esto es sencillo.



5. Montaje de las botoneras

Una vez quitados los viejos, conectamos el cable a la nueva botonera la cual se mete por debajo del hueco haciendo presión hasta que se oye un clic de las pestañas que quedan encajadas.



6. Montaje del guarnecido del apoyabrazos.

Al contrario que lo quitamos empezamos encajando por la parte de arriba el apoyabrazos y vamos apretando las grapas hasta el final.

Resultado final:



Y colorín colorado este brico se ha acabado...