

INSTALACIÓN CONMUTADOR CON PUNTO ILUMINADO

Bueno, pues ya encontrado e instalado el conmutador con punto iluminado, es de los A8:
A8..4F0959565A 5PR....31.70€



DIA:



Montaje:

Con un destornillador introducir por el orificio y tirar hacia vosotros.



sonara como un click y a continuación continuar tirando con cuidado:



Estos son los puntos donde están las grapas a presión.



Ya tenemos a mano el conmutador.



Para quitar el conmutador, tenemos que liberar unas pestañas.





Para acabar sólo tenemos que poner el nuevo conmutador y realizar el montaje en orden inverso al desmontaje.